[Cisco] Configuration des interfaces

Pour configurer une interface, il faut passer dans le contexte de configuration globale puis spécifique :

specifique :
configure terminal
Puis:
interface <interface_name> [SLOT/]<port></port></interface_name>
On peut désormais démarrer l'interface (par défaut éteinte sur les routeurs) :
no shutdown
On peut aussi définir une adresse IP :
ip address <ip> <mask></mask></ip>
Remarque : La notation CIDR n'est pas supportée !
De la même manière, on peut supprimer l'adresse IP définie d'une interface grâce à la commande suivante :
no ip address
Il est aussi possible de saisir une passerelle par défaut grâce à ces deux commandes :
no ip routing
ip default-gateway <gateway_ip></gateway_ip>

Revision #2 Created 28 September 2023 16:18:18 by Elieroc Updated 28 September 2023 16:40:53 by Elieroc